

GoPro LCD BacPac kasutusjuhend

Ekraani ühendamine kaameraga

1. Paiguta LCD BacPaci paremal küljel olev haak kaamera paremal küljel olevasse pesasse
2. Vajuta BacPac'i küljes olev ühendus HERO Bus pesasse kaamera tagaküljel

Ekraani eemaldamiseks toimi vastupidiselt. LCD BacPaci võib ühendada või lahti ühendada igal hetkel.

Enne LCD BacPaci kasutamist HERO või HERO2 kaameraga on vaja kindlaks teha, kas kaamera tarkvara vajab uuendamist. Selleks tegutse järgnevalt:

1. Lae kaamera aku täiesti täis ning ühenda LCD BacPac kaamera külge. Kui ekraan hakkab tööle on tarkvara ajakohane ning võite koheselt LCD BacPaci kasutama hakata.
2. Kui ekraan tööle ei hakka on vajalik alla laadida tarkvara uuendus GoPro kodulehelt aadressil gopro.com/support

LCD BacPac omadused

1. Ühendub HERO ja HERO2 kaamera külge ilma lisatarvikuteta
2. Võimaldab täpsemat kadreerimist, salvestuste vaatamist ning kaamera seadistamist
3. Nupp video kerimiseks
4. Integreeritud kõlar

Kaamera korpuse tagumised kaaned ja nende vahetamine

Et LCD BacPaci kasutada on vajalik kaamera veekindlal või skeleton korpusel kasutada LCD BacPac komplektis sisalduvaid tagakaasi. Kokku on komplektis kaasas neli erinevat tagakaant.

1. Standard waterproof door - Kasutamiseks kaamera veekindla korpusega
2. Standard non-waterproof door - Kasutamiseks kaamera veekindla või skeleton korpusega. Tagakaas ei ole veekindel aga võimaldab paremat helitundlikust.
3. Wrist housing waterproof door - Kasutamiseks randmekinnitusega
4. Wrist housing non-waterproof door - kasutamiseks randmekinnitusega, Tagakaas ei ole veekindel aga võimaldab paremat helitundlikust.

Tagakaante vahetamine

1. Ava korpuse küljes olev tagakaas
2. Tõmba tagakaant alla kuni ta korpuse küljest eraldub
3. Aseta uus tagakaas korpuse all oleva pesa kohale
4. Vajuta hinge kohale kuni hinge metallist osa plastik osasse läheb.

LCD BacPaci kasutamine

Kaamera standardseadistused hoiavad LCD BacPaci kogu aeg töös. Kaamera aku kestab koos sisselülitatud LCD BacPaciga keskmiselt 75 minutit ehk poole vähem kui ilma LCD'ta. Et kasutusaega pikendada soovime kasutada LCD väljalülitamist 60 sekundilise

viitega. Selleks peab kaamera SET menüüs valima ühe järgnevatest seadetest:

1. LCO (LCD ON). See on originaalseade. Selles seades on LCD alati sisse lülitatud kui kaamera on sees. LCD Välja lülitamiseks on vaja kaamera välja lülitada või hetkeks vajutada LCD BacPaci küljel olevat nuppu.
2. LCF (LCD OFF). Selles seades lülitub LCD ekraan automaatselt välja 60 skeundit peale viimast nupuvajutust kaameral. Kaamera tööd see kuidagi ei mõjuta ning ainult LCD lülitatakse välja. Et LCD sisse lülitada on vaja hetkeks vajutada ükskõik millist nuppu kaameral.

Ekraani sisse/välja lülitamine

Lühike vajutus LCD ekraani küljel olevale nupule lülitab ekraani sisse või välja

LCD Ekraani heleduse seadistamine

1. Vajuta ja hoida all LCD BacPaci küljel olevat nuppu 2 sekundit et minna LCD menüüsse.
2. Vajuta POWER/MODE nuppu kaamera esiküljel kuni ekraanil on esiletõstetud seadistus "Brightness".
3. Vajuta SHUTTER nuppu kaamera peal et heledust häälestada.

Fotode vaatamine

1. Vajuta ja hoida all LCD BacPaci küljel olevat nuppu 2 sekundit et minna LCD menüüsse.
2. Vajuta POWER/MODE nuppu kaamera esiküljel kuni ekraanil on esiletõstetud valik "PHOTO".
3. Vajuta SHUTTER nuppu kaamera peal. Kaamera näitab esimest salvestatud fotot.
4. Vajuta POWER/MODE nuppu kaamera esiküljel, et liikuda järgmisele fotole. Hoida nuppu all, et fotosid kiiresti edasi kerida.
5. Vajuta SHUTTER nuppu kaamera peal, et liikuda eelmisele fotole. Hoida nuppu all, et fotosid kiiresti tagasi kerida.

Videote vaatamine

1. Vajuta ja hoida all LCD BacPaci küljel olevat nuppu 2 sekundit et minna LCD menüüsse.
2. Vajuta POWER/MODE nuppu kaamera esiküljel kuni ekraanil on esiletõstetud valik "VIDEO".
3. Vajuta SHUTTER nuppu kaamera peal. Kaamera näitab esimest salvestatud videot.
4. Vajuta POWER/MODE nuppu kaamera esiküljel, et liikuda järgmisele videole. Hoida nuppu all, et hetkel mängivat videot kiiresti edasi kerida.
5. Vajuta SHUTTER nuppu kaamera peal, et liikuda eelmisele videole. Hoida nuppu all, et hetkel mängivat videot kiiresti tagasi kerida.

Helitugevuse reguleerimine

1. Ajal mil video mängib vajuta hetkeks nuppu LCD küljel, et helitugevust muuta. Vajaliku helitugevuse saavutamiseks vajuta nuppu mitu korda.

Videote piltide vaatamisest väljumine

1. Vajuta ja hoida kaks sekundit all LCD küljel olevat nuppu. Kaamera läheb tagasi

normaalolekusse ning videote ja fotode salvestamine on taas võimalik.

LCD BacPac kasutamine ja hooldamine

LCD BacPac on mõeldud kasutamiseks koos GoPro vee- ja pörutuskindlate kaameratega. Siinkohal soovime rõhutada, et LCD BacPac on mõeldud kasutamiseks AINULT koos kaamera kaitsva korpusega ning ilma selleta on LCD BacPac haavatav elementidele ning füüsilistele kahjustustele.

1. Ära kunagi kasuta LCD BacPaci niisketes oludes ilma veekindla korpusega.
2. Ära painuta ega mulju LCD BacPaci
3. Ära lase LCD BacPacil ilma kaitsva korpusega maha kukkuda ega teravaid lööke saada.
4. Ära ürita LCD BacPaci lahti lammutada ega sinna võõraid objekte sisse panna.
5. Ära kunagi kasuta tugevat jõudu LCD BacPaci ja kaamera ühendumisel, kui pesad ei ühildu kergelt on suure tõenäosusega viga vales joondumises või mõnes võõrobjektis ühenduste vahel.

NB: Olukordades kus temperatuuri muutused võivad olla järsud või väga suured (Veespordialadel ning tugevate miinuskraadidega) soovime kondentsi tekkimise vältimiseks kasutada spetsiaalseid niiskust imavaid padjakesi kaamera korpuses mis on saadaval GoPro jaemüüjate juures.