

# CONGRATULATIONS on your HERO4 NEW SESSION

KIIRJUHEND

GoPro  
Be a HERO.

See kiirjuhend aitab sul alustada  
elu kõige imelistemate hetkede  
jäädustamist GoPro kaameraga.  
Täies mahus kasutusjuhendi  
allalaadimiseks külasta lehte [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted)

## SEADISTUS

1. Ava küljeluks ja sisesta microSD kaart. (Vajalik vahemalt Class 10 või UHS-I microSD kaart kuni 64GB, eraldi müügis)
2. Lae kaasas oleva USB kaabli abil. Punane oleku tuliuke kustub, kui kaamera on laetud.



Saa infot aku, microSD kaardi ja juhtmevaba kohta või Smart Remote.

## SISSELÜLTUS + SALVESTUS



### VIDEO SALVESTAMINE

Kaamera sisselülitamiseks ja video salvestamiseks vajuta **Katik/Vali** [ ] nuppu.

## LIITU GOPRO LIIKUMISEGA

Leia inspiratsiooni miljonites GoPro kasutajate poolt jagatud piltides ja videotes üle maailma. Seejärel jaga enda omi ja ühine liikumisega.



Kaamera sisselülitamiseks ja Time Lapse salvestamiseks, vajuta ja **hoida all Katik/Vali** [ ] nuppu kuni salvestamine algab. Kaamera peatab salvestamise ja lülitub välja.

### TIME LAPSE PILDISTAMINE

### PEATAMINE + VÄLJALÜLTUS

**VAIKIMISI REŽIIMID JA SEADED**  
**VIDEO:** 1080p30  
Video salvestus  
**TIME LAPSE:** Pildista iga 0.5 sekundi tagant  
**PEATAMINE + VÄLJALÜLTUS:** Vajuta **Katik/Vali** [ ] nuppu. Kaamera peatab salvestamise ja lülitub välja.

**KÜLASTA  
GOPRO.COM/  
GETSTARTED**

## ABI JA ALLIKAD

**UUENDA OMA KAAMERAT**  
Võta viimast oma GoPro kaamerast uuendatud omaduste ja jõudlusega.

**LOO GOPRO KONTO**  
Saa uuendusi, võta osa võistlustest ja palju muud.

**LAE ALLA KASUTUSJUHEND**  
Leia detailset infot seadete, režiimide ja muu olulise kohta.

**VAATA ÕPETUSVIDEOID**  
Nipid + trikid professionaalidelt.

**HELISTA KLIENDITOELE**  
Saa abi ja leia vastused korduma kippuvatele küsimustele.

## GOPRO RAKENDUSEGA ÜHENDAMINE (TASUTA)

1. Lae alla ja ava GoPro rakendus oma telefonis või tahvelarvutis.  
2. Järgi ekraanil olevaid juhiseid.  
(Vajadusel, vaikimisi kaamera parool on goprohero.)

Täielike ühendamise juhiste jaoks külasta [gopro.com/support](http://gopro.com/support).

## KASULIKUD NÕUANDED

- Hoia objektiiv puhtana — väldi sõrmejälgi.
- Enne küljeukse avamist tee kindlaks, et kaamera on puhas ja kuiv.
- Raputa kaamerat või puhu mikrofoni peale, et eemaldada vesi ja praht mikrofoni aukudest. Vajadusel loputa kaamera veega ja kuivata lapiga.
- HERO4 Session on veekindel kuni 10m sügavusel. Tee kindlaks, et küljeuks oleks turvaliselt kinni enne kaamera vees või vee lähedal kasutamist.

## KINNITUSE NÕUANDED

**LOW-PROFILE FRAME**  
Näited:  
Kiivri külge kinnitamiseks



HERO4 Session tuleb kahe raamiga, mis võimaldavad kaamera kinnitada mistahes GoPro kinnitusega.

## VAATA, TÖÖTLE JA JAGA



**GOPRO RAKENDUS (TASUTA)**  
Kasuta GoPro rakendust, et vaadata pilte ja videoid ning jagada oma lemmikkaadreid sõnumiga, e-postiga või sotsiaalvõrgustikes.

**GOPRO STUDIO (TASUTA)**  
GoPro Studio tarkvara on parim viis GoPro videote mängimiseks ja töötlemiseks. Lae see tasuta alla lehel [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted).

## VAATA, TÖÖTLE JA JAGA



**BALL JOINT BUCKLE**  
Kasuta kaasas olevat Ball Joint Buckle kinnitust, et lihtsalt kaamera nurki vahetada.

## PAINDLIK KINNITUS

**MUUTUV ORIENTATSIION**  
Määra kaamera asend **Katik/Vali** [ ] nupuga õigetpidi või tagurpidi.



**NÕUANNE:** Veet tegutsemisel seo raam kinnituse külge ning kasuta Floaty (eraldi müügis) abi kaamera vee pinnal hoidmiseks.

### KAAMERA RAAMI SISSE KINNITAMINE

1. Ava rihv ja libista kaamera raami sisse.  
(Raami tugusel on kätgrenditud serv. Tee kindlaks, et kaamera oleks sellega kohakuti.)

**STANDARD FRAME**  
Näited:  
Vertikaalse pinnal kinnitus



**LOW-PROFILE FRAME**  
Näited:  
Kiivri külge kinnitamiseks

HERO4 Session tuleb kahe raamiga, mis võimaldavad kaamera kinnitada mistahes GoPro kinnitusega.

2. Sulge luuk.