KIIRJUHEND

HERO4 SILVER

Rohkem teavet leiate kasutusjuhendist.

GoPro
Be a HERO.

/ Abi ja abivahendid

LAE ALLA KASUTUSJUHEND
Rohkem teavet HERO4 Silver kaamera kohta saate laadides alla kasutusjuhendi **gopro.com/support** leheküljel.

KAAMERA TARKVARAUUENDUSED
Uusimate funktsioonide ja parima jõudluse tagamiseks kasutage alati kõige uuemat tarkvara. Kaamera tarkvara saate uuendada GoPro Appi abil või GoPro arvutitarkvara abil. Rohkem teavet leiate leheküljelt **gopro.com/getstarted**.

VIDEOÕPETUSED
Vaata videõõpetusi,et saada näpunäiteid ja nippe GoPro toodete kasutamiseks lehelüljel **gopro.com/getstarted**.

KLIENDITUGI
Vajad abi? Soovid rohkem teavet? Leia vastused tihemini küsitud küsimustele ja võta ühendust klienditoega **gopro.com/support** leheküljel.

REGULATIIVNE TEAVE
Et näha täielikku nimekirja riigi sertifikatsioonidest, vaadake kaameraga kaasas olevat Tähtsat Toote + Ohutuse Teabe Juhendit.

CE | HDMI

/ GoPro App

JUHI. VAATA. JAGA.
GoPro App võimaldab teil juhtida kaamerat eemalt kasutades oma nutitelefoni või tahvelarvutit. Näe mida teie kaamera näeb otseülekandena. Vaadake pilte ja videosid, seejärel jagage oma lemmikuid läbi e-maili, sõnumi, Facebooki, Twitteri või muul viisil.

ÜHENDAMINE GOPRO APPIGA
1. Laadige alla GoPro App ja avage see oma nutitelefonis või tahvelarvutis.
2. Kui app lõpetab otsimise, ühendage kaamera nupuvajutusega.
3. Järgige appi ekraanil olevaid juhiseid, et ühendada kaamera. Vaikimisi parool on *gopro/hero*.

GoPro Appi kohta rohkem teavet leheküljel **gopro.com/getstarted**.

Available on the App Store
GET IT ON Google play
Download from Windows Store

/ Videote ja fotode jagamine

On paar viisi kuidas jagada oma pilte ja videoid.

ARVUTI
Ühendage kaamera oma arvutiga kaasa antud USB juhtme abil, et salvestised jagamiseks üle viia.

NUTITELEFON + TAHVEL
Kasutage GoPro Appi, et jagada videoid ja pilte sõnumi, e-maili või sotsiaalvõrgustike kaudu.

Rahkem teavet GoPro App leheküljel.

/ Videote ja fotode taasesitus

On mitu moodust kuidas taasesitada oma videoid ja vaadata pilte.

KAAMERA
Taasesitage salvestisi kaamera puutetundliku ekraani peal.

ARVUTI
Ühendage kaamera oma arvutiga kaasas oleva USB juhtmega, et viia üle oma salvestised taasesituseks.

GoPro salvestistele aitab ligi pääseda kõige uuem GoPro tarkvara, mille saate alla laadida **gopro.com/getstarted** leheküljelt.

NUTITELEFON + TAHVEL
Kasutage GoPro Appi, et vaadata oma salvestisi telefonis või tahvelarvutis.
Rohkem teavet GoPro App leheküljel.

TELEVIISOR
Ühendage kaamera oma televiisoriga micro HDMI, komposiit või komponent kaabli (eraldi müügis) abil.

/ Tagakaane vahetus

SAMM 1
Avage korpus nii, et tagakaas ripuks allapoole.

SAMM 2
Tõmmake tagakaant alla kuni see hingede vahelt välja tuleb.

SAMM 3
Kinnitage uus tagakaas hingedele.

SAMM 4
Lükka tagakaas paika.

/ Korpuse tagused

HERO4 Silver kaameral on kaasas kolm tagust, igaüks on mõeldud erineva kasutuse ja keskkonna jaoks.

STANDARD BACKDOOR
Tagab veekindluse kuni 40m sügavusel.
Kasuta kui filmid vee all, niisketes või mustades tingimustes.

TOUCH BACKDOOR
Võimaldab kasutada kaamera puutetundlikku ekraani. Tagab veekindluse kuni 3m sügavusel.
(Puutetundlikkus ei töötä vee all.)

SKELETON BACKDOOR
Ei ole veekindel. Kasutada ainult kuivades ja puhastes tingimustes. Võimaldab paremat helisalvestust madala kiirusega tegevustel.

/ Kaamera kinnitamine

Kinnitage oma GoPro kiivrite, varustuse ja paju muu külge kaasas olevate kinnitustega.

KLEEBITAVATE KINNITUSTE KASUTAMINE + EEMALDAMINE
Kandke kleebitav kinnitus ainult puhtale ja siledale pinnale toatemperatuuril ja vähemalt 24 tundi enne kasutamist.

SILEDALE PINNALE KINNITAMINE

KUMERALE PINNALE KINNITAMINE

/ Kaamera kinnitamine

VERTIKAALNE KINNITAMINE

KÜLJEGA KINNITAMINE



SURFILAUALE KINNITAMINE*

Kaamera kinnitamise kohta saab rohkem teavet - **gopro.com/support**.

**Surflaua kinnitused on kaasas ainult HERO4 Silver/Surf kaameratel.*

/ Alustamine

SAMM 1
Eemaldage kaamera korpus.

SAMM 2
Eemaldage kaamera külje kate ja sisestage comoSD kaart (eraldi müügis)
Kaarte soovitatud arvestusel (gopro.com/support)

SAMM 3
Avage aku kate ja sisestage aku

SAMM 4
Laadige aku kaasas oleva USB juhtmega.

Ühendamine teid uue HERO4 Silver kaamera puhul. See kiirjuhend kataub kõiste sõnastada ée kõige iséamatumad teho oma GoPro kaamerega. Rõõtkim teavet leiate **kasutusjuhendist**.

/ Tere

Enne GoPro kaamera kasutamist lugege palun hoolikalt läbi ohutusjuhend.

LIITUGE GOPRO LIIKMESKEA

facebook.com/GoPro
twitter.com/GoPro
youtube.com/GoPro
instagram.com/GoPro

/ Kaamera seadete muutmine

1. Puutetundlikul ekraanil tõmmake vasakule, et näha kaamera režiime.
2. Tõmmake üles- ja nähta seadeid selle režiimi jaoks.
3. Tõmmake üles või alla, et navigeerida seadetes.
4. Valgustge soovitud vahelt.
5. Kui valmis, tõmmake alla, et sulgeda seadetes.

Rõõtkim teavet leiate Kasutusjuhendist.

/ Aligteadmised

SAMM 1
Kaamera ülevaa ekraan

SAMM 2
Kaamera tulule (punane)
Juhtmevaba tulule (sinine)
Seadete/Sõit nupp [ ]
Juude/Rõõtma nupp [ ]

SAMM 3
Kaamera tuli (punane)
HERO Port



Puutetundlik Sisse/Välja nupp [ ]

SAMM 4
Kirje/Vali nupp [ ]

Sisselülitamiseks:
Vajutage Kirje/Vali nuppu [ ] 1 sekundi.

Väljalülitamiseks:
Vajutage ja hoidke all Kirje/Vali nuppu [ ] 2 sekundit.

KAAMERA SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE

/ Puutetundlik ekraan

Valige kaadrid, vaadake salvestisi ja muudke kiirsõi seadeid kaamera puutetundlikul ekraanil.

PUUTETUNDLIKUD ŽESTID

Tõmba vasakule
Näita lõõtrerinne

Tõmba alt seraati üles
Ava seaded
Kustuta lõõtrerinne.

Tõmba üles/ala
Liigu nimekirjades üles/ala

Vajuta
Vali kirje või lülita sisse/välja

Tõmba vasakule/paremale
Kustuta vaatevälja (FOV) eelvaade režiimis.

Topeeritjuhtimine

/ Kaamera režiimide valimine

1. Tõmmake vasakule puutetundlikul ekraanil ja valge soovitud režiim.
2. Kui vajalik, valge teine salvestusrežiim.
   a. Tõmmake üles, et avada seaded.
   b. Valgustge Mode ja valge salvestusrežiim.
   c. Tõmmake ala, et sulgeda seaded.

Toorezimmid	**Kirjeldus**
Video	Video, Video + Foto, Video Looping
Photo	Single, Continuous
Multi-Shot	Burst, Time Lapse, Night Lapse
Playback	Vaata videosid ja pilte
Setup	Muuda kaamera seaded

/ Videote ja fotode taasesitus

QUICKCAPTURE
Kui kaamera on välja lülitatud ja QuickCapture on valitud, saame kaamera kohesel sisse lülitada ja filmimisel alustada vajutades **Kaitse/Vali** ( ) kaamera kohesel sisse lülitada ja filmimisel alustada vajutades **Kaitse/Vali** ( ) nuppu. Ühekordsel vajutamisel alustab filme ja lõpeb pärast lõpetamist. Kui soovid salvestamise ajal kaamera seadistamisele minna, vajuta nuppu ühe sekundi sarvestamise ajal. Kui kaamera on seadistatud QuickCapture režiimile, siis kõik seaded salvestatakse ka pärast kaamera sulgemist.

HILIGHT TAG
Valgustage **Seaded/Sõit** nuppu ( ) et sisestada tähistusi ajale nähtud kiiresti liikudes. Kõik kõrgete tähtsusega tähistused jõuavad ka hiljem kiiresti leida tähtsad hetked jõgamiseks. Valgustage Seaded/Sõit nuppu ( ) et sisestada tähistusi ajale nähtud kiirestiliikudes. Kõik kõrgete tähtsusega tähistused jõuavad ka hiljem kiiresti leida tähtsad hetked jõgamiseks.

/ Abi ja abivahendid

LAE ALLA KASUTUSJUHEND
Rohkem teavet HERO4 Silver kaamera kohta saate laadides alla kasutusjuhendi **gopro.com/support** lehekülje.

KAAMERA TARKVARAUUENDUSED
Uusimate funktsioonide ja parima jõudluse tagamiseks kasutage alati kõige uuemat tarkvara. Kaamera tarkvara saate uuendada GoPro Appi abil või GoPro arvutitarkvara abil. Rohkem teavet leiate lehekülje **gopro.com/getstarted**.

VIDEOÕPETUSED
Vaata videõõpetusi,et saada näpunäiteid ja nippe GoPro toodete kasutamiseks lehekülje **gopro.com/getstarted**.

KLIENDITUGI
Vajad abi? Soovid rohkem teavet? Leia vastused tihemini küsitud küsimustele ja võta ühendust klienditoega **gopro.com/support** lehekülje.

REGULATIIVNE TEAVE
Et näha täielikku nimekirja riigi sertifikatsioonidest, vaadake kaameraga kaasas olevat Tähtsat Toote + Ohutuse Teabe Juhendit.

CE | HDMI