



# StarLine® M17/M15

KIIRJUHEND



https://starline.online

StarLine®

> Sisenemine

Registreerimine

Demokonto

Satelliitvalve ja monitooringu  
teenus

Eesti

Ladige alla StarLine  
app nutitelefonile



Seadme StarLine M15/M17 konfigureerimine  
Samm-sammult konfigureerimine 3 minutiga

## Jälgige ekraanil juhiseid

Seadm



1. Majakas – 2. Aktiveerimine – 3. Identifitseerimine – 4. Ajakava – 5. Teavitused – 6. Kokkuvõte – 7. Lõpetamine

Tere,  
alustame StarLine majaka seadistamist.

Konfigureerimine koosneb seitsmest sammust ning kestab umbes 3 minutit.

Uue seadme konfigureerimine  
Pärast ostmist tuleb seadet  
konfigureerida

Peate teadma [seadmesse paigaldatud  
SIM-kaardi telefoninumbrit](#)

Sätete muutmine.  
Seade on juba konfigureeritud, soovite  
muuta mõningaid sätteid

Seadme kasutamiseks tuleb sisestada  
parool.

[Unustasite parooli?](#)

◀ Tagasi

Seadistamise alustamine ▶

## Trekeri mudel ja kasutusviis



[1. Majakas](#) – [2. Aktiveerimine](#) – [3. Identifitseerimine](#) – [4. Ajakava](#) – [5. Teavitused](#) – [6. Kokkuvõte](#) – [7. Lõpetamine](#)



Majakas M15



Majakas M17  
režiim: OTSING



Majakas M17  
režiim: MONTOORING  
(Ühendatud välise toiteallikaga)

[← Tagasi](#)

[Jätka >](#)

## Veenduge, et SIM lukk on maas. 1) sisestage SIM kaart 2) sisestage 2x CR123A patareid

### Seadme ette valmistamine kasutamiseks



1. Majakas – [2. Aktiveerimine](#) – [3. Identifitseerimine](#) – [4. Ajakava](#) – [5. Teavitused](#) – [6. Kokkuvõte](#) – [7. Lõpetamine](#)

1

Kontrollige piisavate vahendite olemasolu seadme SIM-kaardil. Vajadusel vahetage patareid.



2

Vajutage seadme sisse lülitamiseks korpusel asuvat nuppu.



3

Kui seade on töötamiseks valmis, hakkab vilkuma valge märgutuli.



[← Tagasi](#)

[Jätka >](#)

# Sisestage numbrid rahvusvahelises formaadis (+372 XXXXXXXX)

Seadme t

1. Majakas – 2. Aktiveerimine – 3. Identifitseerimine – 4. Ajakava – 5. Teavitused – 6. Kokkuvõte – 7. Lõpetamine

Trekeri SIM number

+372XXXXXX

Telefoninumber toodud seadme infolehel

Seadme nimi

Nimi, kellele seade saadab SMS sõnumeid

Omaniku telefoninumber

+372XXXXXX

Sellele numbrile hakkab seade sõnumeid saatma

Looge parool

1234

4 numbrit

Tehase parool - 1234

[Unustasite parooli?](#)

← Tagasi

Jätka →

# Seadistage, kui vaja, 2 äratuskella

Seadme aktiivsuse määramine



1. Majakas – 2. Aktiveerimine – 3. Identifitseerimine – 4. Ajakava – 5. Teavitused – 6. Kokkuvõte – 7. Lõpetamine



ÄRATUSKELL №1

[Kord päevas](#) alates 16:00 Majakas [saadab kaardilongi](#)



ÄRATUSKELL №2

[Kord päevas](#) alates 16:00 Majakas [saadab koordinaadid](#)

Keel: [русский](#)

Ajavõnd: [+3 MSK](#)

Kehtiv kellaeg: 16:36 30.05.2019



ALATI AKTIIVNE

Tähelepanu: Patareid tühjenevad kiiresti

← Tagasi

Jätka →

# Kasutage liikumisandurit, kui vajate valvet seisvatele objektidele

1. Majakas – 2. Aktiveerimine – 3. Identifitseerimine – 4. Ajakava – 5. Teavitused – 6. Kokkuvõte – 7. Lõpetamine

TEAVITUS LIIKUMISE ALUSTAMISE KOHTA  
liikumisanduri tundlikkus: [keskmine](#)

[madal](#)  
[keskmine](#)  
[kõrge](#)

← Tagasi

Jätka →

## Seadistuste ülevaade



1. Majakas – 2. Aktiveerimine – 3. Identifitseerimine – 4. Ajakava – 5. Teavitused – 6. Kokkuvõte – 7. Lõpetamine

### Seadmele saab saata alljärgnevaid sätteid "M15":

- Trekeri SIM number: +372 XXXXXX. Omaniku telefoninumber: +372 XXXXXX
- Iga päev alates 18:00 Majakas saadab kaardilingi
- Iga päev alates 18:00 Majakas saadab koordinaadid
- Teavituste keel: inglise
- Trekeri kellaeg: 17:48 30.05.2019

sisestage pildil olev tekst:

← Tagasi

9A32 82 ↻

Seadistamise lõpetamine →

## Seadistamise lõpetamine

1. Majakas – 2. Aktiveerimine – 3. Identifitseerimine – 4. Ajakava – 5. Teavitused – 6. Kokkuvõte – 7. Lõpetamine

Lähiajal saadab seade teile SMS-i, mis kinnitab seadistuse õnnestumist.  
Võimalik ooteaeg on kuni 30 minutit, olenevalt mobiilsideoperaatorist.

Congratulations, your tracker has been configured.  
StarLine wishes you safe and enjoyable riding!

Kas teil tekkis küsimusi seadme seadistamise või kasutamise kohta?

8-800-333-80-30  
StarLine tugiteenus

[support.starline.ru](http://support.starline.ru)  
Näpunäited seadistamiseks ning kasutusjuhised

← Seadistamise kordamine


## SEADISTUSED starline.online -l


Registreerige kasutaja konto  
ja lisage uus seade

# StarLine

Satelliitvalve ja monitooringu  
teenus

 Eesti

 Looge parool

 Korra ke parool

Tean seadme SIM kaardi numbrit

 Käivita

Sisse logimisel kinnitan tingimusi [service agreement](#)

Laadige alla StarLine  
app nutitelefoni



Seadme StarLine M15/M17 konfigureerimine  
Samm-sammult konfigureerimine 3 minutiga

## Uue seadme ühendamine



Tere,  
ühendame teie seadme starline-online.ru jälgimisserveriga.

- Ühendusprotsess ja seadistamine kestab 7 kuni 15 minutit sõltuvalt seadme tüübist/mudelist ja mobiilside kvaliteedist.
- Seadme ühendamiseks monitoorimisserveriga starline-online.ru peate sisse logima või registreerima uue konto.
- Tähelepanu! Jälgimise vältimatu tingimus on seadme SIM-kaardi kontol olevate vahendite olemasolu. Enne ühenduse loomise protsessi alustamist kontrollige ja lisage vajadusel vahendeid

Ühenduse alustamine >

## Ühendatud StarLine seadme tüüp



StarLine majakas

Ühendus  
jälgimiseseadmega M15,  
M17, M12 või M10/M11.



GSM moodul, auto  
valvesüsteem, StarLine  
majakas

GSM mooduli [või StarLine  
häire](#) ilma  
[eelregistreerimiskaardita](#) või  
konto parooli unustamine.



Seadme üle kandmine  
olemasolevale kontole

Lisage oma kontole  
teine seade, näiteks  
teise auto seade.



Nutitelefon  
rakendusega «I'm  
here!»

< Ei

Jätka >

## StarLine ühendus

Sisestage seadme ligipääsu kood  
kui te pole seda muutnud, vaikimisi on see 1234

[Tagasi](#)[Jätka →](#)

## StarLine ühendus

Sisestage seadme infolehel toodud telefoninumber rahvusvahelises vormingus

[Tagasi](#)[Jätka →](#)



Vajutage majaka külje peal  
nuppu, kui LED ei vilgu

StarL

Valige sideoperaator, kes väljastas SIM kaardi

MTC

Veenduge et seade  
on aktiivne ja võimeline vastu võtma SMS kásud

Sulge

Tagasi

Kirjutage GSM operaatori APN  
aadress

StarLin

APN seadistus

Sisestage oma SIM kaardi teenusepakkuja APN aadress

Address:

Kasutajanimi:

Salasõna:

Tagasi

Jätka →

# Jälgige ekraanil juhiseid ja saatke maiaka numbrile vaialikud SMS-d

## StarLine ühendus

Pääsupunkti salvestamiseks saatke SMS käsklus:

1234 | [internet.emt.ee](http://internet.emt.ee)

[Tagasi](#)

[Jätka →](#)

## StarLine ühendus

Jälgimisrežiimi sisse lülitamiseks saatke SMS käsklus

1234MON+

[Tagasi](#)

[Jätka →](#)

## StarLine ühendus

IMEI koodi on vaja seadme registreerimiseks jälgimisserveris. Selleks edastage SMS käsklus:

[Tagasi](#)

## StarLine ühendus

Kas vastusena tulnud SMS sisaldab järgmist teksti?

**Nõuanne:** Järgmise sammuna tuleb sisestada seadme IMEI kood.

[Tagasi](#)

## StarLine ühendus

Sisestage vajalik info seadme kohta

Seadme nimi:

seadme IMEI kood:

Kontrollige seadme SIM kaardi numbrit:

[Tagasi](#)[Jätka →](#)

Teie majakas on nüüd lisatud Teie starline.online kontole. Asukoha jälgida sate ka Starline nutitelefone äppist

## StarLine tracker connection

The device is connected to starline.online monitoring server.

The device will appear in your devices list a bit later

If this not happens, apply to the support section at starline.online

**Attention!** If device is not connected to an external power source in continuous active mode, the internal batteries will discharge within 16 hour

[Complete](#)

**Maaletooja :**

R&P Grupp OÜ, Kadaka tee 1, Tallinn. INFO tel. +372 5104800

**Vastavusdeklaratsioon:**

[https://starline-sales.eu/downloads/DoC\\_CE\\_StarLineM15\\_17\\_18.pdf](https://starline-sales.eu/downloads/DoC_CE_StarLineM15_17_18.pdf)